

# ANLEITUNG BATTERIEWECHSEL FUNKTASTER

## Benötigte Batterie: CR1632

1. Gehäuse des Senders VORSICHTIG aus dem Lenker ziehen



2. Verbindungskabel (3-poliger Stecker) vom Sender lösen.



3. Sender vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen.



## ANLEITUNG BATTERIEWECHSEL FUNKTASTER

4. Knopfzelle entfernen
5. Neue Knopfzelle (CR1632) einsetzen (auf Polung achten)



6. Sender wieder in das Gehäuse einschieben.

