

Geschwindigkeitssensor montieren

Die einzelnen benötigten Komponenten sind:

- Geschwindigkeitssensor mit eingelegter Knopfzelle (CR2450)
- Befestigungswerkzeug
- O-Ring

1. O-Ring an einer Seite des Sensors einhängen.
2. Sensor auf Nabe legen
3. Den O-Ring mit Hilfe des Befestigungswerkzeugs um die Nabe spannen und an der anderen Seite des Sensors einhaken.



4. Hinterrad in Schwung bringen. Der Sensor verbindet sich nun automatisch.